

FRANÇAIS



Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart

Rev 03 - 07/2023 Ce manuel est également disponible au format HTML5.

Table des matières

1. Introduction	1
1.1. Introduction	1
1.2. Fonctions	1
1.3. Limitations	2
1.4. Produits compatibles	2
1.5. Application VictronConnect.	2
2. Installation	5
3. Fonctionnement	6
3.1. Codes d'átat des vovants LED du module Bluetooth	6
3.2 Mise à jour du micrologia	0
	0
4. Dépannage et assistance	8
4.1. Impossible de se connector à la clé électronique	Q
	0
5 Garantio	٩
6 Spácifications	10
	10



1. Introduction

1.1. Introduction

La clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart se connecte au produit VE.Direct Victron non-Bluetooth qui peut ensuite être accessible par Bluetooth à l'aide de l'application VictronConnect app pour une surveillance, une installation et une mise à jour faciles du micrologiciel.

La clé électronique peut être utilisée avec n'importe quel produit Victron Energy étant équipé d'un port VE.Direct (à l'exception des appareils GX). Elle est particulièrement utile pour des produits n'ayant pas de fonction Bluetooth intégrée, tels que : Moniteurs de batterie BMV 700 et 702, Convertisseurs Phoenix VE.Direct ou les Contrôleurs de charge solaire BlueSolar MPPT.

Pour davantage de documentation concernant la clé électronique, telle que des photos du produit, des certificats ou autre, consultez la page relative à la Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart.



La clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart était auparavant appelée Clé électronique LE-Bluetooth reliée à VE.Direct. Il n'y a aucune différence entre les deux, seul le nom est passé de LE à Smart.

1.2. Fonctions

Les principales fonctions de la clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart :

- Données de visualisation (comme le statut batterie et la puissance du panneau solaire ainsi que d'autres données utiles) à
 partir de dispositifs non intelligents comme BlueSolar MPPT, Convertisseur Phoenix VE.Direct et BMV sans fil sur vos appareils
 mobiles iOS ou Android via notre application VictronConnect.
- Réseautage VE.Smart : réseau de communication sans fil entre produits Victron. Voir le manuel complet de Réseautage VE.Smart et également le chapitre Limitation [2] pour plus d'informations.
- Instant Readout (lecture instantanée) : Lorsque le dongle VE.Direct Smart est connecté à un MPPT BlueSolar, un BMV-70x ou un convertisseur Phoenix VE.Direct, VictronConnect affiche les données clés de ces produits sur la page Liste des appareils sans qu'il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles d'avertissements, d'alarmes et d'erreurs qui permettent d'effectuer des diagnostics en un coup d'œil. Voir le manuel VictronConnect pour plus d'informations (nécessite le micrologiciel 2.41 ou plus récent).
- Fonctionne avec iOS, Android et macOS.
- · Deux LED d'état pour Bluetooth et erreurs.
- · Bouton d'effacement du code PIN.





1.3. Limitations

Il existe quelques limitations à connaître :

- · Le dongle VE.Direct Bluetooth Smart n'est pas compatible avec les PC Windows.
- · La charge synchronisée n'est pas possible avec VE.Smart Networking.
- · Les tendances enregistrées ne sont pas prises en charge.
- L'option « Conserver le SoC » n'est pas prise en charge pour l'état de charge de la batterie lors de la réinitialisation.
- Le service Bluetooth GATT n'est pas pris en charge.

1.4. Produits compatibles

La clé électronique peut être connectée à presque tous les produits Victron équipé d'un port VE.Direct.

Pour connaitre la liste complète, consultez la section « Produits Victron compatibles » du Manuel VictronConnect.



La clé électronique ne peut pas être connectée à un appareil GX ou un appareil GlobalLink.

1.5. Application VictronConnect.

Pour connecter le produit Victron à l'aide d'une clé électronique :

- Ouvrez l'application VictronConnect.
- · L'application Victron établira la communication avec la clé électronique et le produit Victron.
- · Si la connexion est active, le voyant LED du Bluetooth cessera de clignoter et restera allumée.
- · Le produit auquel la clé électronique est connectée apparaitra dans la liste des appareils de l'application VictronConnect.
- Il sera intitulé VE.Direct Smart associé au nom du produit Victron connecté. Le nom peut être modifié si cela est souhaité.
- · Sélectionnez « VE.Direct smart » dans la liste des appareils de l'application VictronConnect.
- Il est à présent possible d'accéder au produit Victron à travers la clé électronique et l'application VictronConnect.



• Utilisez l'application VictronConnect pour superviser, configurer ou mettre à jour le micrologiciel du produit Victron.

Pour davantage d'information sur les paramètres du produit et la supervision, consultez la page du produit VictronConnect et consultez également le manuel du produit du produit Victron auquel est connectée la clé électronique.

LOCAL VRM SmartLithium HQ1712FCPNX 12V/60Ah SmartLithium HQ1951SLK3V 12V/100Ah	an e		0	Load Normal	
SmartLithium HQ1712WY1M1 12V/60Ah	at i				
SmartLithium HQ1712IATV8 12V/60Ah	at				230
SmartLithium HQ1731NG66H 12V/60Ah	at 3	:			Invertir
VE.Direct Smart 12/250 230V	at i	:			12.66
ion't see the product you were looking	for?				

Exemple de la liste des appareils dans VictronConnect et de la page d'information d'un onduleur

Pour accéder à l'information de la clé électronique à travers l'application VictronConnect :

- Cliquez sur la roue dentée 🌣 en haut à droite de l'écran concernant le produit pour se rendre sur la page des paramètres.
- Cliquez sur les trois points E en haut à droite de l'écran des paramètres.
- Sélectionnez « Info du produit » dans la fenêtre contextuelle et la page du produit s'ouvrira.
- · Faites défiler les informations du produit pour consulter l'information relative à la clé électronique



16-55	ant 🕈 💻	16-55	• at 🕈 💻
← Praduct infa		← Product info	
		Product Phoenix Inverter 12/250	230V
A Province -		Serial number H019215BSWS	
		Custoni name Inverter 12/250	EDIT
Product Phoenix Inverter 12/250 230V		Finnesre v1.21	UPDATE
Serial number HQ19215BSWS		It is as the based we seen	
Custoni name Inverter 12/250	EDIT	Vb.J ned 20 T. storth	wern 👘
Finnware V1.21 This is the boost version	UPDATE	anan Jung v (a Million de anan	ka THO SY
		Precuet VE.Direct Bluetooth Sms	rt dongle (Rev2)
Vicus Held Rickhorth Sanath Sang ar Gene Title		Pin code	CHANGE
All the second sec	·	Firmware v2.26	UPDATE
Precuet VE.Direct Bluetooth Smart dor	igle (Rev2)	Bootloader	
		v1.11	

Page d'information relative à la clé électronique VictronConnect.

Activer la notification des données en temps réel par Bluetooth

La notification des données en temps réel par Bluetooth permet de voir des données du produit VE.Direct connecté instantanément et sans s'y connecter.

Si une mise à jour du micrologiciel vers la version 2.4.1 ou supérieure de la clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart est réalisée via l'application VictronConnect, une fenêtre contextuelle apparaîtra après la mise à jour dans laquelle la notification des données en temps réel par Bluetooth peut être automatiquement activée. Les données en temps réel apparaissent ensuite immédiatement dans l'aperçu du dispositif.

Il est également possible d'activer ou de désactiver ensuite la notification des données en temps réel par Bluetooth. Les étapes suivantes sont nécessaires pour ce faire :

- 1. Ouvrez l'application VictronConnect et appuyez sur la clé électronique VE.Direct pour l'ouvrir.
- 2. Allez sur la page d'informations du Produit (voir la section ci-dessus : **Pour accéder à l'information de la clé électronique à travers l'application VictronConnect**) et vérifiez que le micrologiciel v2.41 ou supérieur est installé.
- 3. Allez en bas de la page et utilisez le curseur pour activer/désactiver la notification des données en temps réel par Bluetooth.



Notification des données en temps réel par Bluetooth activée et données temps réel instantanées sur liste des appareils



2. Installation

- · Connectez la clé électronique directement au port VE.Direct d'un produit Victron compatible.
- Assurez-vous que le produit Victron compatible est allumé et que la clé électronique est donc sous tension.
- Lors de l'allumage, le voyant bleu clignotera, et le voyant rouge s'éclairera rapidement. Le voyant rouge s'éclairera brièvement pour confirmer que ce voyant fonctionne.
- · Connectez-vous à la clé électronique en utilisant l'application VictronConnect.
- · Si une mise à jour du micrologiciel est requise, les voyants bleu et rouge clignoteront rapidement de manière alternée. L'application VictronConnect mettra à jour automatiquement le micrologiciel.
- · Si la mise à jour du micrologiciel n'est pas requise, le voyant LED bleu clignotera lentement et le voyant LED rouge sera éteint.
- Une fois que l'application VictronConnect a établi la connexion avec la clé électronique (et que le micrologiciel a été mis à jour), le voyant LED bleu restera allumé et le voyant LED rouge restera éteint.
- Souvent, le micrologiciel du produit Victron connecté sera également mis à jour lors de la première connexion.



Il n'est pas possible de rallonger le câble VE.Direct de 1,5 m.

Schéma de connexion de la Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart.



3. Fonctionnement

Dès que le produit Victron auquel la clé électronique est connectée sera allumé, la clé le sera également.

Le voyant LED bleu clignotera lentement. Cela signifie que la clé est prête pour la connexion.

3.1. Codes d'état des voyants LED du module Bluetooth

Le voyant LED d'état de la fonction Bluetooth (bleu) et le voyant LED d'erreur sont tous les deux associés à l'interface Bluetooth.

- Lors de l'allumage, le voyant bleu clignotera, et le voyant rouge s'éclairera rapidement. Le voyant rouge s'éclairera brièvement pour confirmer que ce voyant fonctionne.
- Lorsque le voyant BLEU clignote, l'interface Bluetooth est prête à se connecter à l'application VictronConnect.
- Lorsque le voyant bleu est fixe, cela signifie que l'interface Bluetooth s'est correctement connectée à l'application VictronConnect via Bluetooth.

Consultez le tableau ci-dessous indiquant toutes les combinaisons possibles des voyants LED du module Bluetooth et leur signification.

Tableau 1. Indication des voyants LED du module Bluetooth

Voyant LED bleu	Voyant LED rouge	État du fonctionnem ent	État de la connexion	Description
Clignotement lent	Désactivée	Passerelle VE.Direct	Déconnectée	Prêt pour la connexion via Bluetooth
Activée	Désactivée	Passerelle VE.Direct	Connectée	Bluetooth connecté avec succès
On On	On	Passerelle	Connectée	Problème de communication VE.Direct.
		VE.Direct		Seule la clé électronique peut être mise à jour dans VictronConnect.
Clignotement	nent Clignotement lent	Passerelle VE.Direct	Déconnectée	Problème de communication VE.Direct.
lent				La clé électronique ne se préviendra qu'elle- même, et l'appareil qui lui est associé ne sera pas visible dans VictronConnect.
Double clignotement	Double clignotement	Passerelle VE.Direct	Déconnectée	Confirmation que le code PIN a été supprimé.
Clignotement rapide et en alternance avec le voyant LED rouge	Clignotement rapide et en alternance avec le voyant LED bleu	Mise à jour du micrologiciel	Déconnectée	Alternance de clignotement entre les voyants LED bleu et rouge – Le micrologiciel doit être mis à jour
Activée	Clignotement rapide	Mise à jour du micrologiciel	Connectée	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
Activée	Clignotement lent	Mise à jour du micrologiciel	Programmatio n	Le micrologiciel est en cours de mise à jour

3.2. Mise à jour du micrologiciel

Si les voyants bleu et rouge clignotent rapidement en alternance, cela signifie que le microlocigiel de la clé a besoin d'être mis à jour. Cela a lieu généralement durant l'installation lorsque la clé est allumée pour la première fois.

Pour la mise à jour du micrologiciel lors de la première installation :

- · Connectez la clé électronique à l'aide de VictronConnect.
- Une fois connectée, VictronConnect lancera automatiquement la mise à jour du micrologiciel.



Capture d'écran de la mise à jour du micrologiciel de la clé électronique à l'aide de VictronConnect

Pour la vérification de la version du micrologiciel ou la mise à jour manuelle :

- Rendez-vous sur l'écran d'information du produit tel que décrit dans le chapitre précédent.
- Vérifiez la version du micrologiciel.
- Si la version la plus récente est installée, aucune action n'est nécessaire.
- Si une nouvelle version est disponible, utilisez le lien « UPDATE » (mise à jour) pour installer la version la plus récente.

16:55 ← Product info	÷ =.
Product Phoenix Inverter 12/250 230	av.
Scrial number HQ19215BSWS	
Custom name Inverter 12/250	Еріт
Firmware v1.21 This is the latest version	UPDATE
VEDiast Bustoph Seven d	capia (Rev2)
Pin oxe	CHANGE
Finnware V2.26 This is the intest version	UPDATE
Bootloader v1.11	

Capture d'écran de la vue d'ensemble du micrologiciel de la clé électronique dans VictronConnect



4. Dépannage et assistance

Si le problème persiste, contactez le point de vente pour solliciter une assistance technique. Si vous ne connaissez pas le point de vente, consultez la page Assistance sur le site Web Victron Energy.

[en] Start by checking the common issues described here. If the problem persists, contact the point of purchase (Victron dealer or distributor) for technical support.

[en] If you're unsure who to contact or if the point of purchase is unknown, refer to the Victron Energy Support webpage.

4.1. Impossible de se connecter à la clé électronique

Comment diagnostiquer ou résoudre des problèmes de connexion :

- Assurez-vous que le produit Victron auquel est connectée la clé électronique se trouve dans la liste des « Produits Victron compatibles » dans le chapitre correspondant du manuel VictronConnect.
- La clé électronique est alimentée à travers le câble VE.Direct. Vérifiez que le produit auquel est connectée la clé électronique est sous tension et que les voyants LED clignotent dès la connexion au port VE.Direct.
- Assurez-vous d'être suffisamment à proximité de la clé électronique. Dans un espace ouvert, une distance d'environ 20 mètres doit suffire.
- Un seul téléphone ou une seule tablette peut être connectée à la fois à une clé électronique Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté, et essayez à nouveau.
- · Essayez de déconnecter la clé électronique et de la reconnecter au même produit.
- · Essayez de connecter la clé électronique à un autre appareil (si possible).
- Vérifiez si l'application VictronConnect voit l'appareil si vous utilisez un câble USB-VE.Direct raccordé à un PC ou à un téléphone Android.
- Essayez de réaliser le couplage en retirant d'abord le couplage du téléphone : allez dans les paramètres de votre téléphone et appuyez sur Bluetooth. Cliquez sur l'icône-(i) à côté de l'appareil « VE.Direct LE » et appuyez sur « Forget This Device » (oublier cet appareil). Puis ouvrez l'application VictronConnect à nouveau, et faites défiler l'écran « Discovery » (recherche) pour retrouver les produits. Passer la clé électronique en mode Couplage en appuyant sur le bouton de la clé électronique, puis appuyez sur le produit Victron sur l'écran « Discovery » de l'application. Confirmez le couplage ; à présent vous devez être connecté à la clé électronique.
- Si un Motorola Moto G 2014 (alias Moto G2) est utilisé : ce modèle présente un problème avec les clés électroniques VE.Direct Bluetooth Smart ayant pour numéro de série HQ1606 ou un antérieur. Si vous avez une clé électronique avec ce numéro de série et ce téléphone, contactez votre revendeur Victron pour obtenir une clé de rechange (la plus récente).

Si ces étapes échouent, consultez la section relative aux Dépannages dans le Manuel VictronConnect pour en savoir plus sur les pannes et solutions.

Page 8



5. Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Cette garantie limitée couvre les défauts de matériel et de fabrication de ce produit pour une durée de cinq ans à partir de la date d'achat d'origine du produit. Pour faire valoir la garantie, le client doit retourner le produit au point de vente avec la preuve d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, la détérioration ou le défaut de fonctionnement résultant de la transformation, la modification ou l'utilisation incorrecte ou excessive, ou le mauvais usage, la négligence, l'exposition à une humidité excessive, au feu, l'emballage incorrect, la foudre, la surtension, ou toute autre catastrophe naturelle. La garantie limitée ne couvre pas les dégâts, la détérioration ou le défaut de fonctionnement découlant de réparations réalisées par des personnes non autorisées par Victron Energy. Le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi annulera la garantie. Victron Energy ne sera pas responsable des dommages collatéraux survenant de l'utilisation de ce produit. Aux termes de cette garantie limitée, la responsabilité maximale de Victron Energy ne doit pas dépasser le prix d'acquisition actuel du produit.



6. Spécifications

Tableau 2. Spécifications du produit de Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart.

Spécification	Valeur
Appel de courant lorsqu'il n'y a pas de connexion par Bluetooth.	1 mA
Appel de courant lorsqu'il y a connexion par Bluetooth.	2,5 mA
Longueur du câble VE.Direct.	1,5 m

6.1. Dimensions du boitier



